

hp innebygd Web-server

hp color LaserJet 3700

hp color LaserJet 4650

hp innebygd Web-server

brukerhåndbok

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

EWS v. 7.7

Edition 1, 11/2003

Varemerker

Java™ er et varemerke i USA for Sun Microsystems, Inc.

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corp.

Netscape er et varemerke i USA for Netscape Communications Corporation.

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?	1
Funksjoner	1
Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet	2
HP Web Jetadmin og HP innebygd Web-server	2
Systemkrav	2
Åpne HP innebygd Web-server	2
Navigere i HP innebygd Web-server	3

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Enhetsstatus	6
Konfigurasjonsside	7
Rekvisitastatus	9
Hendelseslogg	10
Forbruksside	11
Enhetsinformasjon	12
Kontrollpanel	13
Skriv ut	14

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Konfigurer enhet	18
Bruke menyene på siden Konfigurer enhet	19
E-postserver	20
Konfigurere utgående e-post	21
Konfigurere innkommende e-post	21
Varsler	22
Bruke varselsiden med et produkt	23
Sende e-postkommandoer til produktet	27
AutoSend	28
Sikkerhet	29
Rediger andre koblinger	30
Legge til en kobling	31
Fjerne en kobling	31
Enhetsinformasjon	31
Språk	32
Tidstjenester	33

4 Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene

Oversikt	35
--------------------	----

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support	38
Slik fungerer hp instant support	38
Informasjon du kan få fra hp instant support	38
Bestill rekvisita	38
Produktstøtte	39

Stikkordregister

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan vise utdata fra en Web-server.

En innebygd Web-server finnes på en maskinvareenhet (for eksempel en skriver) eller i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin knyttet til et nettverk og en standard nettleser kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.

Merk

I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" noen ganger om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne håndboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere, HP LaserJet-fargeskrivere og HP LaserJet-flerfunksjonsskrivere (MFP) hvis ikke noe annet er oppgitt. Du kan finne spesifikk informasjon om hvilke funksjoner skriveren eller flerfunksjonsskriveren støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde Web-server kan du utføre følgende oppgaver:

- Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon.
- Fastslå gjenværende levetid for all rekvisita.
- Bruke koblingen **Bestill rekvisita** for å koble deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger.
- Få tilgang til produktets side for teknisk støtte.
- Få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene.
- Vise og endre konfigurasjon av skuffer.
- Vise og endre konfigurasjon av produktet.
- Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden.
- Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder.
- Velge språket du vil vise sidene til den innebygde Web-serveren på.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Skrive ut til et HP-produkt uten å installere en skriverdriver.

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk eller en flash-disk, installert i skriveren din, kan du vise, legge til og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Opprett fire forskjellige mållister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

Produktet kan være levert med en harddisk, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller du kan gå til: http://www.hp.com/go/buy_hp (i USA) eller <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HP innebygd Web-server

HPs Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemstyring, som du kan bruke med en nettleser.

HP innebygd Web-server og Web Jetadmin samarbeider for å møte alle behovene dine når det gjelder styring av produkter. Du kan installere og styre nettverksenheter på en effektiv måte. Nettverksadministratorer kan styre nettverksenheter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HP innebygd Web-server tilbyr en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av gruppeprodukter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere enheter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk støtte (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systemkrav

- En nettleser installert på datamaskinen. HP innebygd Web-server er laget for å fungere best med de siste versjonene av de fleste nettleserne. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.01 og nyere for Macintosh-datamaskiner eller Internet Explorer 6.0 eller nyere for Windows fungerer bra med denne Web-serveren.
- En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling.

Åpne HP innebygd Web-server

Merk

Du kan ikke vise sidene til den innebygde Web-serveren når du er på utsiden av en brannmur.

- 1 Åpne en nettleser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du IP-adressen som er tildelt produktet (for eksempel <http://192.168.1.1>), eller vertsnavnet (for eksempel [http://www.\[din_server\].com](http://www.[din_server].com)).

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den på konfigurasjonssiden. Du finner informasjon om å skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Navigere i HP innebygd Web-server

HP innebygd Web-server har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Du kan få tilgang til disse sidene ved å klikke på en av kategoriene (**Informasjon**, **Innstillinger** og **Nettverk**) og deretter klikke på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om skjermbilder for innebygd Web-server.

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse	Mer informasjon
1	Produktnavn og IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse.	
2	Kategorier	Informasjon- kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene.
		Innstillinger- kategori	Bruk funksjonen i denne kategorien til å konfigurere produktet.
		Nettverk- kategori	Vis nettverksstatus og konfigurer produktets nettverkskort.

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse		Mer informasjon
3	Menyer	Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.	
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for HP-produktet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se "Bruke Andre koblinger som en ressurs" på side 37. ● Se "Rediger andre koblinger" på side 30.
		Bestill rekvisita	Bruk Internett for å bestille ekte HP-rekvisita for HP-produktet.	
		Produktstøtte	Bruk spesifikk produkthjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.	
5	Sideinnhold	Forskjellig på hver meny	Klikk på en meny for å vise en side.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 5. ● Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 17. ● Se "Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene" på side 35.

2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Informasjonssidene er bare for informasjonsformål. Du kan ikke konfigurere skriveren fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere skriveren gjennom den innebygde Web-serveren under [“Konfigurere produktet fra innstillingssidene” på side 17.](#)

Nedenfor ser du informasjonssidene:


- Enhetsstatus (side 6)
- Konfigurasjonsside (side 7)
- Rekvisitastatus (side 9)
- Hendelseslogg (side 10)
- Forbruksside (side 11)
- Enhetsinformasjon (side 12)
- Kontrollpanel (side 13)
- Skriv ut (side 14)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk enhetsstatussiden for å vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



invent

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Enhetsstatus

2

Klar

3

Knappen Stans/fortsett

Fortsett

4

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart fargepatron 100%	Cyan fargepatron 100%	Magenta fargepatron 100%	Gul fargepatron 100%
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Bildeoverføringssett 100%	Varmeelementsett 100%		
<div></div>	<div></div>		

Andre koblinger

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

5

Media

Innskuff/utskuff

SKUFF 1

SKUFF 2

SKUFF 3

STANDARD UTSKR

Status

OK

Størrelse

ALLE STR

LETTER

LETTER

IT

Type

ALLE TYP.

VANLIG

VANLIG

IT

[Endre innstillinger](#)

6

Funksjoner

Skriverens serienr.: XXXXXXXXXX

Datkode for fastvare: 20030505 20030505

Tosidig: AV

1: SKUFF 1, 100 ark

2: SKUFF 2, 250 ark


3: SKUFF 3, 500 ark

DIMM-spor 1: Side 1: 16 MB Flash

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Enhetsstatus	Viser produktets status (den samme som vises i kontrollpanelvinduet).
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillinger .
4	Rekvisita	Viser prosent av gjenværende levetid for hver rekvisitadel.
5	Media	Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene.
6	Funksjoner	Viser ekstrautstyret som er installert i produktet.

Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke skriverproblemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules) eller papirhåndteringsenheter. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon | Innstillinger | Nettverk

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelselogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

2

Konfigurasjonsside

2

Enhetsinformasjon

Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Skrivernavn:	hp color LaserJet XXXX
Skrivemodell:	CXXXXA
Skriverserienummer:	XXXXXXXXXX
Datkode for fastvare:	20030505 20030505
Service-ID:	00000
PS-tidsavbrudd for inaktiv prosess:	300 sekunder
Antall sider	0
Antall fargesider:	0

3

Installerte språkvalg og altern.

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
DIMM-spor 1:	Side 1: 16 MB Flash Side 2: 64 MB SDRAM
DIMM-spor 2:	Side 1: 128 MB SDRAM Side 2: Tom
DIMM-spor 3:	Tom
DIMM-spor 4:	Tom
EIO 1:	HP JetDirect J6057A
RAM-DISK-plass:	113 MB kapasitet

4

Minne

Totalminne:	192 MB
DWS:	70.0
Automatisk ressursparing aktivert	

5

Sikkerhet

Kontrollpanellås:	INGEN
Kontrollpanelpassord:	DEAKTIVERT
Enhetsstype: RAM-DISK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT

6

Papirskuffer og ekstrautstyr

Standard papirstørrelse:	LETTER
Skuff 1 Str.:	ALLE STR
Sk. 1 Tp:	ALLE TYP.
Skuff 2 Str.:	LETTER
Skuff 3 Str.:	LETTER
Tosidig-enhet	
Intern	
Innskuffer:	
1: SKUFF 1, 100 ark	
2: SKUFF 2, 250 ark	
3: SKUFF 3, 500 ark	
Utskuffer:	
1: STANDARD UTSKR, 150 ark, Forsiden ned	

Merk: Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.


Kalibreringsinformasjon

Siste fargeplanregistrering (ant. sider): 0
Siste fargeplanreg. (dato/tid): 6 MAY 2003/19:30
Siste DMaxDHalf (antall sider): 0
Siste DMaxDHalf (dato/tid): 6 MAY 2003/19:32

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Enhetsinformasjon	Viser serienummer, sideantall og annen informasjon for produktet.
3	Installerte språkvalg og alternativer	Viser alle installerte skrifterspråk (for eksempel PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript)), og viser ekstrautstyr som er installert i hvert DIMM-spor og EIO-spor.
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og I/U-bufning, samt informasjon om ressurs sparing.
5	Sikkerhet	Viser status for alternativene kontrollpanellås, kontrollpanelpassord og skrivebeskyttelse.
6	Papirskuffer og ekstrautstyr	Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidigenhet eller papirhånderingsenhet er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her.

Rekvisitastatus

Statussiden for utskriftsrekvisita viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

Rekvisitastatus

Bestillingsinformasjon:
Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles over Internett, online via skriverprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken.

3

Svart fargepatron

Bestill HP-del: Q2670A

100%

Antall sider som gjenstår: 6000
(Basert på sidedekning med denne 5,0%-rekvisitaen)

Nedre grense nådd: NEI

Serienummer: 5898240

Sider skrevet ut med denne rekvisita: 0

Første installasjonsdato: 20030507

Siste bruksdato: 20030507

4

Bildeoverføringssett

Bestill HP-del: Q3658A

100%

Cyan fargepatron

Bestill HP-del: Q2681A

100%

Antall sider som gjenstår: 6000
(Basert på sidedekning med denne 5,0%-rekvisitaen)

Nedre grense nådd: NEI

Serienummer: 5898241

Sider skrevet ut med denne rekvisita: 0

Første installasjonsdato: 20030507

Siste bruksdato: 20030507

Magenta fargepatron

Bestill HP-del: Q2683A

100%

Antall sider som gjenstår: 6000
(Basert på sidedekning med denne 5,0%-rekvisitaen)

Nedre grense nådd: NEI

Serienummer: 5898242

Sider skrevet ut med denne rekvisita: 0

Første installasjonsdato: 20030507

Siste bruksdato: 20030507

Gul fargepatron

Bestill HP-del: Q2682A

100%

Antall sider som gjenstår: 6000
(Basert på sidedekning med denne 5,0%-rekvisitaen)

Nedre grense nådd: NEI

Serienummer: 5898243

Sider skrevet ut med denne rekvisita: 0

Første installasjonsdato: 20030507

Siste bruksdato: 20030507

Varmeelementsett

Bestill HP-del: 110V-Q3655A 220V-Q3656A

100%

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Bestill rekvisita	Bruk denne funksjonen for å gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.

NOWW

Rekvisitastatus 9

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
3	Informasjon om kassetter/bildetromler	Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider før det er tomt for rekvisita, det totale sideantallet som er behandlet med rekvisitaproduktet, rekvisitaserienummer og HPs delenummer og om statusen til rekvisitaproduktet viser at det er lite igjen.
4	Informasjon om rekvisita med lang levetid	Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider med rekvisitaproduktet.

Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser de siste skriverhendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

1

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelseslogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

2

Hendelseslogg

Gjeldende sideantall: 0
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antall oppføringer i bruk: 5
Maksimalt antall oppføringer: 50

2 Nummer	3 Antall sider	4 Hendelse	5 Beskrivelse eller språk
5	0	54.30.08	Skriverfeil
4	0	54.30.10	Skriverfeil
3	0	68.3D0D	
2	0	68.3D02	
1	0	54.30.10	Skriverfeil


Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

6

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Nummer	Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer.
3	Antall sider	Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen oppstod.
4	Hendelse	Viser den interne feilkoden for hver feil.
5	Beskrivelse eller språkvalg	Viser om feilen oppstod på grunn av et problem i produktets språkvalg eller som resultat av en fastkjøring.
6	Produktstøtte	Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøkinginformasjon.

Forbruksside

Forbrukssiden gir sideantall for hver utskriftsstørrelse som har gått gjennom skriveren, viser de forskjellige papirtypene som er brukt, og viser gjennomsnittlig tonerdekning per side for hver farge i prosent. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon
Innstillinger
Nettverk

1

Enhetsstatus
 Konfigurasjonsside
 Rekvistastatus
 Hendelselogg
Forbruksside
 Enhetsinformasjon
 Kontrollpanel
 Skriv ut

Forbruksside

Identifikasjon

Serienr. XXXXXXXXXX
 Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX
 Skrivernavn: hp color LaserJet XXXX

2
Totalt forbruk (tilsvarende)

SKRIVER	ENKELTSIDIG	ENKELTSIDIG	ENKELTSIDIG	TOSIDIG			Sum	
				Svart-hvitt	Farge	Enheter	Svart-hvitt	Farge
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0
EXECUTIVE	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0
KONVOLLUTT #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0
KONVOLLUTT	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0
MONARCH								
KONVOLLUTT C5	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0
KONVOLLUTT DL	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0
B5(JIS)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0
KONVOLLUTT B5	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0
EGENDEF.	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0
16K	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0
B5(ISO)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0
8.5X13	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0
TOTAL							0,0	0,0

3
Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)

BRUK AV UTSKRIFTSMODI

Utskriftsmodus	Svart-hvitt	Farge	Sum
AUTOREG.MODUS	0	0	0
LETMODUS	0	0	0
TUNGMODUS	0	0	0
EKSTRA TUNG-MODUS	0	0	0
TRANSPARENTMODUS	0	0	0
KONVOLLUTTMODUS	0	0	0
ETIKETTMODUS	0	0	0
RASK GLANSMODUS	0	0	0
GLANSETMODUS	0	0	0
GROVPAPIRMODUS	0	0	0
BEST GLANSMODUS	0	0	0
BEST TUNGMODUS	0	0	0
BEST ETUNGMODUS	0	0	0
BEST ETIK.MODUS	0	0	0
KORTMODUS	0	0	0
B TRANSP.MODUS	0	0	0
Sum			0

BRUK AV PAPIRBANER

Kilde	Antall	Mål	Antall
Konvoluttmater	0	Forsiden opp	0
Skuff for manuell mating	0	Forsiden ned	0
Flerfunksjonsskuff	0	Ekstern lomme	0
SKUFF 1	0	Annet	0
SKUFF 2	0	Sum	0
SKUFF 3	0		
Ekstern skuff	0		
Annet	0		
Sum	0		

4
Tidligere skriverdekning

Svart 0,0%
 Cyan 0,0%
 Magenta 0,0%
 Gul 0,0%

Merk: Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.


Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HP innebygd Web-server " på side 3.
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetyper som er skrevet ut, antall enksidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.
3	Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)	Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobber.
4	Dekning	Viser mengden av toner som er brukt på en side.

Enhetsinformasjon

Enhetsinformasjonssiden viser enhetsbeskrivelsen, gjenstandsnummer, firmanavn, navn på kontaktperson og skriverens IP-adresse, modellnummer og serienummer.

Merk

Skriverens navn, gjenstandsnummer, firmanavn og kontaktperson som vises på denne enhetsinformasjonssiden i kategorien **Informasjon**, kan angis på enhetsinformasjonssiden som finnes i kategorien **Innstillinger**.



hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon
Innstillinger
Nettverk

Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelseslogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

Enhetsinformasjon

Skrivernavn: hp color LaserJet XXXX
 Gjenstandsnummer:
 Firmanavn:
 Kontaktperson:
 IP Adresse: 127.0.0.1
 Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX
 Skrivermodell: CXXXXA
 Skriverserienummer: XXXXXXXXXX

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX control panel web interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo on the left and the text "hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121" and "HP Color LaserJet XXXX" on the right. Below the header, there is a navigation bar with three tabs: "Informasjon", "Innstillinger", and "Nettverk". The "Informasjon" tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with the following items: "Enhetsstatus", "Konfigurasjonsside", "Rekvisitastatus", "Hendelseslogg", "Forbruksside", "Enhetsinformasjon", "Kontrollpanel", and "Skriv ut". The "Kontrollpanel" item is highlighted. Below the menu, there is a section titled "Andre koblinger" with links to "hp instant support", "Bestill rekvisita", and "Produktsøtte". The main content area is titled "Kontrollpanel" and shows a status indicator that says "Ready" with four black squares below it.

Skriv ut

Du kan bruke denne siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HPs innebygde Web-server. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Merk

Denne siden vises bare hvis systemansvarlig har aktivert den på sikkerhetssiden.

Du kan skrive ut disse filtypene:

- Utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er generert ved hjelp av et driveralternativ for "skriv til fil" (PRN-endelse som standard), PCL-dokumenter, PS-dokumenter og tekstfiler (TXT).

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

1 Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelselogg
Forbruksside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

2 Enhetsstatus **Powersave på**

Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved å bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter på Bruk

Merk: Angi navnet på dokumentfilen for å skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

3 Alternativ 1

Velg dokumentet du vil laste ned fra harddisken eller fra nettverksfilserveren.

Velg fil

4 Alternativ 2

Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Internett. Skriv adressen i et format som for eksempel:
http://www.(din_server).com/enfil.ps

Adresse

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på side	Informasjon eller funksjoner på området på siden
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Enhetsstatus	Viser produktets status (den samme som vises på enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil du får tilgang til over Internett.

Slik skriver du ut en fil

1 Gjør ett av følgende:

- Klikk på **Bla gjennom** for å bla til en fil du vil skrive ut.

- eller -

- Angi adressen (begynn med http:// eller https://) til en fil du vil skrive ut som er tilgjengelig over Internett.

2 Klikk på **Bruk**.

3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er innstillingssidene:

- Konfigurer enhet (side 18)
- E-postserver (side 20)
- Varsler (side 22)
- AutoSend (side 28)
- Sikkerhet (side 29)
- Rediger andre koblinger (side 30)
- Enhetsinformasjon (side 31)
- Språk (side 32)
- Tidstjenester (side 33)

Merk

Enkelte produkter støtter ikke alle disse sidene.


Konfigurer enhet

Du kan bruke siden Konfigurer enhet til å skrive ut informasjonssider for produktet og konfigurere produktet *eksternt*. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. Følgende eksempel viser valgene for menyen **Informasjon**.

Merk

Hvis produktet har et kontrollpanelvindu, er disse menyene lik menyene som er tilgjengelige på produktets kontrollpanel. Noen av produktets kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra den innebygde Web-serveren.

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene produktet støtter.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon **Innstillinger** Nettverk

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Tidstjenester

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

2

Konfigurer enhet

Du kan konfigurere enheten ved å velge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Når du har valgt en konfigurasjonsmeny, kan du konfigurere innstillingene nederst på siden.

3

Velg en meny

INFORMASJON

PAPIRHÅNTERING

KONFIGURER ENHET

DIAGNOSTIKK

4

INFORMASJON

SKR UT MEN YOVERS

SKR IV UT KONFIGURASJON

UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE

SKR UT FORBR.SIDE

SKR IV UT DEMO

SKR IV UT FILKATALOG

SKR IV UT PCL- SKRIFTLISTE

SKR IV UT PS- SKRIFTLISTE

Bruk

Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.	
2	Velg en meny	Informasjon -meny	Skriv ut produktinformasjonssider som gir informasjon om produktet og konfigurasjonen.
		Papirhåndtering -meny	Angi papirtypen i hver skuff.
		Konfigurer enhet -meny	Konfigurer produktet, og påvirk på den måten produktets virkemåte. For eksempel kan du konfigurere Powersave og språkvalg fra denne menyen.
3	Plusstegn	Klikk på plusstegnet (+) ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringerne.	
4	Menyunderoppføringer	Få tilgang til produktinformasjon eller konfigurer produktet.	

Bruke menyene på siden Konfigurer enhet

Denne prosedyren er *bare* et eksempel. Andre menyfunksjoner kan innstilles på samme måte.

Merk

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene **Utskrift** og **Papirhåndtering**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Alle endringer vises på skriverens statusside og konfigurasjonsside og på menyen **Papirhåndtering**.

Følg trinnene nedenfor for å velge papirstørrelsen for skuff 1 (eksempelprosedyre):

- 1 Klikk på **PAPIRHÅNDTERING**.
- 2 Ved siden av STØRRELSE I SKUFF 1 velger du **A4** fra listen, og deretter klikker du på **Bruk** for å lagre endringen.

E-postserver

Bruk siden E-postserver for å konfigurere e-postinnstillinger for utgående og innkommende e-post, noe som gjør det mulig å konfigurere produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon **Innstillinger** Nettverk

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

2 Utgående e-post

Angi serververdier for utgående e-post hvis du bruker e-postvarsler.

☒ Aktiver utgående e-post

SMTP Server 0.0.0.0

Domenenavn (mydomain).com

3 E-postadresse for enhet (mydevice)@(mydomain).com

4 Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)

Angi serververdier for innkommende e-post slik at eksterne forespørsler og kommandoer kan sendes til enheten.

☒ Aktiver innkommende e-post

POP3 Server 0.0.0.0

POP3-brukernavn for enhet (mydevice)

Passord ****

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under “ Navigere i HP innebygd Web-server ” på side 3.
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under “ Bruke varselsiden med et produkt ” på side 23.
3	E-postadresse for enhet	Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til produktet. Se “ Sende e-postkommandoer til produktet ” på side 27.
4	Innkommende e-post	Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under “ Sende e-postkommandoer til produktet ” på side 27.

Konfigurere utgående e-post

Det er bare nødvendig å konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - IP-adressen til SMTP-serveren på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Angi domenenavnet, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "[Send e-postkommandoer til produktet](#)" på side 27.

- 1 Opprett en POP3-postboks konto (Post Office Protocol) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks kontoen er produkt og POP3-serveren er hp.com, vil produktets e-postadresse bli produkt@hp.com.

Merk

Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks konto på e-postserveren i nettverket.

POP3-postboks kontoer blir vanligvis konfigurert av den systemansvarlige.


- 2 Merk avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postboks konto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Fra varselsiden kan du konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem du vil gjennom e-postmeldinger. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. For eksempel kan en assistent være ansvarlig for å bestille skriverkassetter eller fjerne fastkjørt papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller blekk eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang varighet håndteres av en ekstern serviceleverandør som kan motta varsler om varmeelementer, bildetromler og overføringssett. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt der det ikke er installert en permanent lagerenhet. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du redigere, teste og slette mål og mållister.

Merk

Utgående e-post må være aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, kan du slå opp i **“Konfigurere utgående e-post”** på side 21.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Tidssstjenester

Andre koblinger

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende varslingsmål. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av varslingsmålet. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

Varslingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
(your_name)@(your_company).com	<div>Lite blekk (bestill)</div> <div>Patron tom (byt)</div> <div>Ikke-HP-rekvisita er oppdaget</div> <div>Fjern fastkjørt papir</div> <div>Lukk skuffer, dører og deksler</div>	XML-data
(another_name)@(your_company).com	<div>Skriverfeil</div> <div>55 DC-kontrollerfeil</div> <div>Fjern fastkjørt papir</div> <div>Lukk skuffer, dører og deksler</div> <div>Manuell mating</div> <div>41.3 Uventet papirstørrelse</div> <div>41.5 Uventet papirtype</div>	<div>Konfigurasjonsside</div> <div>Hendelselogg</div> <div>XML-data</div>
http://www.(your_server).com	<div>Lite blekk (bestill)</div> <div>Patron tom (byt)</div> <div>Ikke-HP-rekvisita er oppdaget</div> <div>Fjern fastkjørt papir</div> <div>Lukk skuffer, dører og deksler</div>	<div>Statusside for rekvisita</div> <div>Forbruksside</div> <div>Konfigurasjonsside</div> <div>Hendelselogg</div> <div>XML-data</div>

Rediger

Test

Slett

Rediger

Test

Slett

Rediger

Test

Slett

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under “Navigere i HP innebygd Web-server” på side 3.
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger-knapp	Klikk her hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test-knapp	Klikk her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett-knapp	Klikk her hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Ny målliste eller Nytt varslingsmål	Klikk her hvis du vil opprette nytt mål eller ny målliste.

Bruke varselsiden med et produkt

Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene:

- [“Konfigurere varsler”](#) på side 23
- [“Slik tester du konfigurasjonen av et mål”](#) på side 26
- [“Slette mål og mållister”](#) på side 27

Konfigurere varsler

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

Merk

Du finner mer informasjon om testing eller sletting av et varsel under [“Slik tester du konfigurasjonen av et mål”](#) på side 26 og [“Slette mål og mållister”](#) på side 27.

Hvis det ikke er installert en permanent lagerenhet, vises et vindu som angitt på illustrasjonen nedenfor.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

InformasjonInnstillingerNettverk

Konfigurer enhetE-postserverVarslerAutoSendSikkerhetRediger andre koblingerEnhetsinformasjonSpråkTidstjenester

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi varslingsmålet

Angi varslingsmålet på én av følgende måter:

En e-postadresse, for eksempel (ditt_navn)@(din_bedrift).com

En mobil enhet, for eksempel 208-555-5555@(mobilleverandør).net

Et nettsted, for eksempel http://www.(din_server).com

Varslingsmål:

Trinn 2: Velge varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålet skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varselnavn	Valgt	Terskelverdi
Lite blekk (bestill)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/> (0-20) prosent
Patron tom (bytt)	<input type="checkbox"/>	
Ikke-HP-rekvisita er oppdaget	<input type="checkbox"/>	
Fjern fastkjørt papir	<input type="checkbox"/>	
Lukk skuffer, dører og deksler	<input type="checkbox"/>	

Tilleggsvarsler

Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.

Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativene.

Vis alle varsler

Trinn 3: Velge e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

- ☐ Statusside for rekvisita
- ☐ Forbruksside
- ☐ Konfigurasjonsside
- ☐ Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis varslingsmålet som du har valgt skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

- ☐ XML-data

OKAvbryt

- For produkter med en permanent lagerenhet angir du et navn som listenavn, for eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)
- Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljøer kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere eller URL-adresser for utvidet varslings. Legg til flere mål ved å dele hvert mål med et komma eller semikolon.
- Merk avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)

- 5 Der det er aktuelt angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for rekvisita er en prosent, fra 0 prosent til 20 prosent, som angir mengden av rekvisita som er igjen. Hvis du for eksempel angir terskelverdien for varselet Lite blekk (bestill) til 15 prosent, sender produktet e-postvarselmelding(er) når det er igjen 15 prosent av forventet varighet for skriverkassetten.

Terskelverdien for service og for papirbanen er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du vil for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.

- 6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte statusside for utskriftsrekvisita, forbruksside, konfigurasjonsside, hendelseslogg og XML-informasjon. (Gå til kategorien **Informasjon** hvis du vil se eksempler på disse sidene. Alternativet XML-informasjon bør angis hvis ett av målene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.)
- 7 Klikk på **Bruk** for å lagre informasjonen.
- 8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Merk

Hvis du vil teste konfigurasjonen av en målliste, kan du slå opp i ["Slik tester du konfigurasjonen av et mål" på side 26](#).

Slik tester du konfigurasjonen av et mål

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av målet du vil teste.

Vinduet nedenfor åpnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system der det ikke er installert en permanent lagerenhet. Hvis det er installert en slik enhet, kan det testes flere mål fra dette vinduet.)

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon **Innstillinger** Nettverk

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Varsler - test

Du er i ferd med å sende et testvarsel til følgende varslingsmål. Klikk på OK for å sende testen, eller på Avbryt for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.

Varslingsmål: (your_name)@(your_company).com

Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.

Returadresse: (your_device)@(your_company).com

Meldingstekst:

Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt.

Produktet trenger ikke tilsyn for øyeblikket.

Produkt:
HP Color LaserJet XXXX

Gjeldende valgte varsler:
Lite blekk (bestill)
Patron tom (bytt)
Ikke-HP-rekvisita er oppdaget
Fjern fastkjørt papir
Lukk skuffer, dører og deksler

Gjeldende valgte vedlegg:
XML-data

Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.

Merknader (valgfritt):

OK Avbryt

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.
- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din hvis du vil motta feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).
- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slette mål og mållister

- Du kan slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge ved informasjonssider, for eksempel rekvisitastatusside eller konfigurasjonsside, til e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** i e-postprogrammet riktig.

- 1 Aktiver utgående og innkommende e-post ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under ["E-postserver"](#) på side 20.)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er produkt og POP3-serveren er hp.com, vil produktets e-post adresse bli produkt@hp.com.
 - b E-postprogrammet fullfører vanligvis **Fra**-feltet automatisk som retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en rekvisitastatusside eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Side	HTML-format	XML-format	Tekstformat
Konfigurasjonsside	<code>this.configpage?configpage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?configpage=email&format=xml</code>	<code>this.configpage?configpage=email&format=text</code>
Statusside for utskriftsrekvisita	<code>this.configpage?suppliespage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?suppliespage=email&format=xml</code>	<code>this.configpage?suppliespage=email&format=text</code>
AutoSend-side	ikke aktuelt	<code>this.configpage?autosend=email&format=xml</code>	ikke aktuelt

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).

Merk

Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar tilbake til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens postserver.

Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

Bruk AutoSend-siden for å sende enhetskonfigurasjon og opplysninger om rekvisitaforbruk jevnlig til Hewlett-Packard. Denne funksjonen gir deg muligheten til å inngå en avtale med Hewlett-Packard om levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, proaktiv kassetterstatning, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og prosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
2 AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

AutoSend

AutoSend-funksjonen er utformet slik at du enkelt kan sette produktet i stand til å sende opplysninger om enhetskonfigurasjon til Hewlett-Packard med jevne mellom rom. Denne funksjonen vil aktiveres hvis du har inngått en avtale med Hewlett-Packard om levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, proaktiv kassetterstatning, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Når AutoSend er aktivert, vil opplysninger om enhetskonfigurasjon og rekvisitaforbruk sendes til Hewlett-Packard med jevne mellom rom.

Hewlett-Packard tar hensyn til personvernet i forbindelse med disse produktopplysningene. HP behandler denne informasjonen i henhold til retningslinjene i [Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern](#).

Merk: Hvis du vil bruke AutoSend, må du først [konfigurere e-postserveren](#)

☐ Aktiver AutoSend

3 Send hver 500 ☐ dag (1-28)
☐ uke (1-4)
☐ måned (1-6)
☒ side som skrives ut (5-30000)

[Ansvarsfraskrivelse](#)

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Aktiver AutoSend	Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
3	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil produktet skal sende informasjonen om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til HP.
4	Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern	Vis mer informasjon om hvordan HP behandler informasjonen som sendes med AutoSend.

Aktivere AutoSend-funksjonen

- 1 Aktivert utgående og innkommende e-post ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "E-postserver" på side 20.)
- 2 Merk avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til HP, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 Klikk på **Bruk**.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon **Innstillinger** Nettverk

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

2 Angi passord

Du kan angi et sikkerhetspassord for å hindre eksterne brukere i å konfigurere skriveren eller få tilgang til funksjoner som er reservert for nettverksadministratoren.

Brukernavn laserjet
Nytt passord
Kontroller passordet

Angi alternativer

3 ☒ Skriv ut side

4 Vis på enhetsstatussiden
☐ Knappen Avbryt jobb
☒ Knappen Stans/fortsett
☒ Fortsett-knapp

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HP innebygd Web-server " på side 3.
2	Angi passord	Angi et passord for å kontrollere hvem som kan avbryte jobber eksternt eller få tilgang til innstillingssiden. Brukernavnet er allerede opprettet som "laserjet". Etter at passordet er angitt, bes brukerne om å angi et passord når de åpner innstillingssidene eller klikker på Bestill rekvisita .
3	Skriv ut side	<ul style="list-style-type: none"> Merk av for dette alternativet hvis du vil at siden Skriv ut (i kategorien Informasjon) skal vises. Dette alternativet er valgt som standard. Fjern merkingen hvis du ikke vil at utskriftssiden skal vises.
4	Vis på enhetsstatussiden	Angi kontrollpanelknappene du vil vise på enhetsstatussiden (i kategorien Informasjon).

Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises i navigasjonsfeltet til venstre på sidene for den innebygde Web-serveren. Tre permanente koblinger (hp instant support, Bestill rekvisita og Produktstøtte) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

2 Legg til kobling

URL
Navn
Legg til kobling

3 Brukerdefinerte koblinger

4 Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Fjern valgt kobling

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.	
2	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.	
3	Brukerdefinerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.	
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til Hewlett-Packards kundestøtte. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.)
		Bestill rekvisita	Gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.
		Produktstøtte	Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.

Legge til en kobling

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du URL-adressen og navnet slik du vil de skal vises på den innebygde Web-serverens sider.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.

Fjerne en kobling

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk enhetsinformasjonssiden for å gi produktet navn og nummer. Du kan legge til navnet på primærkontakten for informasjon om produktet. Produktets IP-adresse, produktmodell, produktnummer og serienummer er også tilgjengelige på denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

Enhetsinformasjon

Skrivernavn: hp color LaserJet XXXX
Gjenstandsnummer:
Firmanavn:
Kontaktperson:
IP Adresse: 127.0.0.1
Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX
Skrivertype: CXXXXA
Skriverserienummer: XXXXXXXXXX

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktsøtte](#)

Merk

Hvis du foretar endringer på enhetsinformasjonssiden, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på enhetsinformasjonssiden som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk språksiden for å velge språket den innebygde Web-serverens sider skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

2 Vis sider i Nettleser Språk
3 Vis sider i Skriver Språk
4 Velg et språk NORSK

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktsøtte](#)

FORSIKTIG

Hvis du velger **Vis sider i skrifterspråk** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker den innebygde Web-serveren.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " Navigere i HP innebygd Web-server " på side 3.
2	Vis sider i Nettleser Språk	Bruk denne funksjonen for å finne hvilket språk som er angitt for nettleseren, og vis den innebygde Web-serverens sider i samme språk.
3	Vis sider i Skriver Språk	Bruk denne funksjonen for å finne hvilket språk som er angitt for produktkontrollpanelet, og vis den innebygde Web-serverens sider i samme språk.
4	Velg et språk	Vis den innebygde Web-serverens sider i det valgte språket blant disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">EngelskFranskTyskItalienskSpanskSvenskDanskNorskNederlandskFinskPortugisisk

Merk

Standardspråket er språket nettleseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et språk som ikke er tilgjengelig for den innebygde Web-serveren, velges engelsk som standardspråk.

Hvis du foretar endringer på språksiden, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Tidstjenester

Bruk siden for tidstjenester til å oppdatere produkttiden, konfigurere tidsservere og porten på nettverket og angi produktets frekvens for synkronisering med tidstjenesten. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Informasjon Innstillinger Nettverk

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Tidstjenester

2 Gjeldende skrivertid 8 May 2003 15:34:20 GMT **7** Hent tid

3 Adresse til tidsserver på Internett 0.0.0.0

4 Synkroniser tid med server hver 24 (1-168) timer

5 Lokal port for mottak av tid fra server 1230 (1100-1900)

6 Tidsserverstatus Serveren er konfigurert og svarer

8 Bruk standardverdier

Bruk Avbryt

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produkstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Gjeldende skrivertid	Viser UTC-tid (Coordinated Universal Time). Denne oppdateres når du åpner tidstjenestesiden eller når du klikker på knappen Hent tid .
3	Adresse til tidsserver på Internett	Viser IP-adressen til en tidsserver som produktet bruker for å angi gjeldende skrivertid.
4	Synkroniser tid med server hver	Viser hvor ofte produktet vil oppdatere gjeldende tid med tidsserveren på Internett.
5	Lokal port for mottak av tid fra server	Viser porten produktet bruker for å motta data fra tidsserveren på Internett.
6	Tidsserverstatus	Viser gjeldende status for tilkoblingen til tidsserveren på Internett.
7	Hent tid	Når du klikker her, oppdateres gjeldende skrivertid.
8	Bruk standardverdier	Erstatter gjeldende innstillinger med standardinnstillingene.

4 Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene

Oversikt

Bruk nettverkssidene for å konfigurere og administrere skriveren i nettverket. Nettverkssidenes utseende og funksjoner vil variere avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect-utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på nettverksmenyen for siden du vil vise.

1

2

Nummer	Område på side	Informasjon eller funksjoner på området på siden
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 3.
2	Hjelp	Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra nettverkssidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Aktivere eller deaktivere utskriftsprotokoller.
- Definere en støtterepresentant og støtte-URL-adresser.
- Opprette et passord for å kontrollere hvem som gis ekstern tilgang til nettverkssidene.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Vise konfigurasjonssiden for HP Jetdirect.
- Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren skal kontrollere nettverksstatusen.

Her finner du mer informasjon om nettverkssider:

- **Hjelp.** På hver nettverksside gir en hjelpkobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene og nyttige tips for å bruke dem. Fra hjelpsiden kan du også få tilgang til tilleggshjelp fra HPs Web-område.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.** Denne håndboken finner du normalt på programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av håndboken, kan du gå til: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Området Andre koblinger inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

The screenshot displays the HP Color LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121' and 'HP Color LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger', and 'Nettverk'. The 'Informasjon' tab is selected, and it contains a sidebar with links: 'Enhetsstatus', 'Konfigurasjonsside', 'Rekvisitastatus', 'Hendelselogg', 'Forbruksside', 'Enhetsinformasjon', 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The 'Enhetsinformasjon' link is highlighted, and it leads to a page titled 'Enhetsinformasjon'. This page displays various device details: 'Skrivernavn: hp color LaserJet XXXX', 'Gjenstandsnummer:', 'Firmanavn:', 'Kontaktperson:', 'IP Adresse: 127.0.0.1', 'Produktnavn: HP Color LaserJet XXXX', 'Skrivernode: CXXXXA', and 'Skrivernode: XXXXXXXXXX'. Below the 'Enhetsinformasjon' section, there is a box titled 'Andre koblinger' containing three links: 'hp instant support', 'Bestill rekvisita', and 'Produktstøtte'. A callout box points to this 'Andre koblinger' section, showing a larger view of the same links.

Merk

Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien **Innstillinger** for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.) Disse koblingene vises i navigasjonsfeltet til venstre på sidene for den innebygde Web-serveren. Du finner mer informasjon under “Rediger andre koblinger” på side 30.

hp instant support

Hewlett-Packard tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Informasjon hentes inn fra produktet og overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard når du klikker på **hp instant support**. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i nettleservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Bestill rekvisita

Koblingen **Bestill rekvisita** kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhåndsvalgt. Du kan endre mengde eller velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene bestilles fra forhandleren din.

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Stikkordregister

A

Andre koblinger, område 37
antall, side 11
AutoSend 28
Avbryt jobb-knapp 29

B

bestille
 harddisker 2
 rekvisita 30, 38
blekkpatron. Se skriverkassett
brannmurer 2
brukernavn 29

D

DIMM-moduler, bekrefte installerte 7

E

ekstern konfigurasjon 18
ekstraustyr, bekrefte installert 7
elektronisk hjelp
 produktstøtte 39
 øyeblikkelig hjelp 30, 38
Enhetsinformasjonsside 12, 31
Enhetsstatusside 6
e-post
 informasjonssider 27
 innkommende, konfigurere 21
 utgående, konfigurasjon 21
 varsler 22
E-postserver, side 20
e-poststøtte 39

F

FAQ (vanlige spørsmål) 39
feilmeldinger 10
feilsøke
 Konfigurasjonsside 7
 produktstøtte 39
 øyeblikkelig hjelp 30, 38
flash-disker, funksjoner tilgjengelig med 2
forbruksinformasjon, AutoSend 28
Forbruksside 11
forbruksvarer. Se rekvisita
funksjoner 1

G

gjenstandsnummer 12
gruppeproduktstyring 2

H

harddisker, funksjoner tilgjengelig med 2
Hendelseslogg 10
hjelp
 produktstøtte 39
 øyeblikkelig hjelp 30, 38
hp instant support 30, 38
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide 36
HP Web Jetadmin 2

I

Informasjon-meny 18
informasjonssider
 e-post 27
 tilgjengelige 5
innebygd Web-server, definert 1
innkommende e-post, konfigurasjon 21
Innstillingssider 17
IP-adresse
 e-postkonfigurasjon 21
 finne 2, 12
IP-basert nettverk 2

J

Jetadmin, HP Web 2

K

kassett
 bestille 30, 38
 forbruksinformasjon 11
 status 9
knapper, kontrollpanel 6
koblinger
 funksjoner 2
 redigere 30
Konfigurasjon-meny 18
Konfigurasjonsside 7
Konfigurer enhet, side 18
kontaktperson 31
kontrollpanel
 knapper 6
 menyer 18
Kontrollpanelside 13
kundestøtte
 produkt 39
 øyeblikkelig 30, 38

L

leser, kreves 2
logg, hendelse 10

M

medieforbruk 11
meldinger, feil 10
menyer, kontrollpanel 18
minne, bekrefte installert 7
mobile enheter, utskrift fra 14
mållister
 definert 22
 slette 27
 testing 26

N

navigere 3
Nettleser, kreves 2
nettverk
 typer som støttes 2
 Web Jetadmin 2
Nettverkssider 35

P

- papirforbruk 11
- Papirhåndtering-meny 18
- passord 29
- PCL-dokumenter 14
- POP3-konfigurasjon 21
- postbokskonfigurasjon 21
- PRN-filer 14
- produktstøtte 39
- PS-filer, utskrift 14

R

- Rediger andre koblinger, side 30, 37
- rekvisita
 - AutoSend-funksjon 28
 - bestille 30, 38
 - forbruksinformasjon 11
 - statusside 9
- resirkulere rekvisita 39

S

- serienummer 12
- sideantall 11
- Sikkerhetsside 29
- skriverkassett
 - bestille 30, 38
 - forbruksinformasjon 11
 - status 9
- Språkside 32
- Startknapp 29
- status
 - e-postinformasjonssider 27
 - nettverk 35
 - rekvisita 9
 - varsler 22
- Statusside for utskriftsrekvisita 9
- støtte
 - produkt 39
 - øyeblikkelig 30, 38
- systemkrav 2

T

- taster, kontrollpanel 6
- teknisk støtte
 - produkt 39
 - øyeblikkelig 30, 38
- tekstfiler, utskrift 14
- telefonstøtte 39
- Tidstjenester, side 33
- tilgang til innebygd Web-server 2
- tonerkassett. Se skriverkassett

U

- utgående e-post, konfigurasjon 21
- Utskriftsside 14

V

- varsler
 - e-postinformasjonssider 27
 - funksjoner 2, 22
 - innkommende e-post, konfigurasjon 21
 - konfigurere 23
 - mållister, slette 27
 - mållister, teste 26
 - utgående e-post, konfigurasjon 21

W

- Web Jetadmin 2
- Web-områder, støtte
 - produkt 39
 - øyeblikkelig 30, 38

Å

- åpne innebygd Web-server 2



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com